



Montageanleitung Flaschenverschluß

Benötigte Teile:

Flaschenverschluß Mandrel oder 6 mm Gewindestab im Bohrfutter

Bohrer 6 mm

Holzrohling min 20 x 20 x 30 mm

> bohren Sie den Rohling, achten Sie auf Winkligkeit der Bohrung (gegebenenfalls durch nachschleifen richten).

>Schrauben Sie den Rohling auf das Gewinde und geben Sie dem Rohling die von Ihnen gewünschte Form.

>schleifen Sie den Rohling und bringen Ihr Endbehandlungsmaterial nach Wahl auf.

>Schrauben Sie den fertigen Rohling auf das verchromte Unterteil auf.

Die Verschraubung kann bei Bedarf mit einem kleinen Klebepunkt (Starbond Glue EM 02) zusätzlich gesichert werden.

Stand 10/2003 ©Starbond-Europa

Diese Hinweise sind aus eigener Werkstatterfahrung entstanden und entbinden den Anwender nicht der eigenen Sorgfaltspflicht.