

Montage Salz- oder Pfefferstreuer



Streuer klein

Streuer groß

Benötigte Teile:

Holzrohling min. 45 x45 mm Länge nach Wahl
 Forstner Bohrer 25 mm (besser 1Zoll =25,4 mm) für Stopfen Bohrung.
 Bohrer 19 mm für Streuer-Oberteil klein,
 Forstner Bohrer 32 mm für Streuer- Oberteil groß
 (diese Öffnung kann auch einfach gedrechselt werden)
 Klotz für Hilfsfutter



Hilfsfutter
 (Zapfenmaß 25,4 mm)
 mit direkt eingeschnittenem
 Spindelgewinde

Spannen Sie den Rohling in ein Vierbackenfutter ein, dann bohren Sie in den Rohling mit dem Forstner-Bohrer eine 25 mm Kernbohrung (für den kleinen Streuer nicht vollständig durchbohren!!). Anschließend wird für den Boden des Streuers diese Bohrung etwa 5 mm tief auf etwa $\varnothing = 35$ mm erweitert und für besseren Stand leicht nach innen abgeschragt.

WICHTIG: Danach Oberfläche in diesem Bereich unbedingt fertigstellen!!!!

Anschließend kann der Rohling auf dem Hilfsfutter (Schaftmaß 25 oder 25,4 mm) aufgesteckt, fertig gebohrt bzw. gedrechselt werden für den Streuereinsatz. Nun kann die Außenform nach Ihren Vorstellungen geformt und die Oberfläche endbehandelt werden.

Stand04/2010©STARBOND EUROPA

Diese Hinweise sind aus eigener Werkstatterfahrung entstanden und entbinden den Anwender nicht der eigenen Sorgfaltspflicht. Eine PDF Datei zum Ausdrucken in größerem Format finden Sie auf unserer WEB Seite www.starbond-europa.de